



乾いた柔らかい布で、右面の通気孔の汚





紙の厚さ(封筒、普通紙)に合わせて、印刷モードを設定してください。 封筒を印刷する場合、2つの緑色ボタンを押して封筒モードにします。 また、普通紙を印刷する場合、2つの緑色のボタンを戻して普通紙モードにします。

本体内部は高温になっています。

やけどのおそれがありますのでご注意ください。



重要 封筒モード設定時に普通紙を印刷すると、スピードが遅くなります。また、 **・通紙モード設定時には、封筒は印刷できません。**

トナーコンテナの交換

メッセーシ	
トナー ガ スクナクナリマシタ	トナーが少なくなったことを示しています。 この後も引き続き印刷できますが、交換用の新しいトナーコンテナ を準備してください。
トナーヲ コウカンシテクダサイ ソウジ モ シテクダサイ	トナーがなくなったことを示しています。 使用説明書またはトナーコンテナに同梱されている説明書を参照し て、新しいトナーコンテナに交換してください。

トナーコンテナの型番号

LS-2020D: TK-341 LS-4020DN: TK-361

●トナーコンテナのご購入や相談は、京セラミタジャパンにお問い合わせください。 ●京セラミタでは環境問題を考慮し、使用済みトナーコンテナの無償回収を実施しております。 詳しくは、京セラミタのホームページ(http://www.kyoceramita.co.jp/support/)を参照してください。

印字品質を維持するため、京セラミタ・純正トナーコンテナの使用をお勧めします。

京セラミタ製品には、数々の品質検査をパスした純正トナーをご使用ください。 純正以外のトナーを使用した場合、故障の原因となることがあります。 純正トナー以外の使用により不具合が生じた場合、保証期間内であっても責任を負いかねます。

以KYOCERa お客様相談窓口のご案内

京セラミタ製品についてのお問い合わせは、右記のナビダイヤルへ ご連絡ください。市内通話料金でご利用いただけます。

京セラミタ株式会社 京セラミタジャパン株式会社 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-15

http://www.kyoceramita.co.jp

© 2009 京セラミタ株式会社 KYDCER は京セラ株式会社の登録商標です。

1888年 20570-046562 9100-17:00 9:00-17:00 (●9:00-17:00) (●9:00-1

KYOCERa

LS-2020D LS-4020DN

はじめにお読みください

使い方の確認や 困ったときに、お役に立ちます。

給紙力セットに 用紙を補給する

給紙カセットを引き抜きます。

用紙をセットする際は、用紙をさばき、平

/ らなところで用紙の端をよく揃えます。

↑ サイズダイヤルを回して、使用する用紙サ イズが見えるように合わせます。


左右の用紙幅ガイドの位置とカセット後部


せて調整します。


の用紙長さガイドの位置を調整します。つ


まみを引き上げながらガイドをスライドさ


給紙力セットを奥まで押し込んで戻します。











操作パネリ について

インジケータ -----

● プリンタの状態を点灯や点滅でお知らせ します。表示内容については、下記の「イ ンジケータの表示について」を参照して ください。

メッセージディスプレイ ----

● プリンタの各種動作状態を示すメッセー ジが表示されます。

[メニュー]キー -----

● モード選択メニューでプリンタの初期設 定を変更するときや設定を終了するとき に押します。

[キャンセル]キー -----

- 実行中の印刷を中止します。
- ブザーが鳴ったときに、ブザーを止めます。 ● 入力した数値をリセットしたり、設定を途 中で中止します。

[矢印]キー

■目的のメニューを表示させるときや、 設定値の変更を行うときに使用し ます。[△][▽]キーでメニューを 切り換えて、[◁][▷]キーでサブ メニューに移ります。

● 紙づまりが発生したときに[?]キー を押すと、メッセージディスプレイ にオンラインヘルプメッセージが 表示されます。オンラインヘルプ を中止するときは、もう一度押し ます。

[実行]キー

- モード選択メニューで設定した内 容を確定します。
- メッセージディスプレイに 「ダイヨ ウ キュウシ シマスカ?」が表示さ れた際に、給紙元を確定します。


[印刷可/解除]キー


- 特定のエラー解除を行います。 ●スリープモードから復帰します。

インジケータの表示について

○ 印刷可












ECOSYS®






ません。メッセージディスプレイの表 示を確認して必要な処置を行ってく

エラーが発生しているため印刷でき





ださい。



紙づまりについて

用紙がプリンタ内でつまったときや、用紙が給紙カセットから 給紙されなかったときなどにはプリンタは停止し、 紙づまりのメッセージと紙づまり発生位置が表示されます。 つまった用紙を取り除くと、

通常の状態に戻り、印刷が再開されます。

紙づまりを起こしたページは再印刷されますが、 紙づまりが発生した場所によっては

再印刷されないことがあります。



重要 つまった用紙を取り除く際は、プリンタ内に紙片を残さないようご注意ください。

エラーメッセージ

カミヅマリデス ウシロユニット

排紙トレイ、または後ユニットで紙づまりを起こしています。

給紙カセット、またはオプションのペーパーフィーダで

カミヅマリデス カセット1(~4)

紙づまりを起こしています。

カミヅマリデス テザシトレイ

手差しトレイで紙づまりを起こしています。

カミヅマリデス バルクフィーダ

オプションのバルクフィーダで紙づまりを起こしています。

カミヅマリデス ホンタイ

プリンタの内部で紙づまりを起こしています。

カミヅマリデス リョウメンインサツユニット

両面印刷ユニットで紙づまりを起こしています。


オンラインヘルプメッセージ

紙づまりのメッセージが表示された場合は、[?] キーを押してください。紙づまりの処理方法が メッセージディスプレイに表示されます。オンラインヘルプメッセージは [▽] キーで次の手順 のメッセージが表示され、[△] キーで前の手順に戻ります。

給紙カセット / ペーパーフィーダ(オプション)




給紙力セットを奥まで押し込んで戻します。



重要 つまった用紙が内部に達してい る場合は、プリンタ内部の操作手 順に進んでください

手差しトレイ

手差しトレイにつまった用紙を取り除きます。 手差しトレイに用紙を置き直します。




上カバーを開閉します。


重要 つまった用紙が内部に達している場合は、ブ リンタ内部の操作手順に進んでください。

プリンタ内部

上カバーと手差しトレイを開け、トナーコンテナと一緒に、 現像ユニットをプリンタから斜め上方向に取り出します。




つまった用紙を取り除きます。つまった用紙がローラにはさ まっている場合は、用紙が給紙される方向に沿ってゆっくり と引き抜いてください。




重要 ドラム部分に手を触れないでください。印 刷品質が低下します。つまった用紙が見当 たらない場合は、後ユニットの奥側(本体 後側内部)も確認してください。

↑ 搬送路の保護カバーを開けます。



現像ユニットをプリンタに戻します。




一 上カバーを閉じます。

後ユニット

本体内部は高温になっています。 やけどのおそれがありますのでご注意ください。

本体から完全に排紙されずに途中で止 定着カバーを開けて、つまった用紙を引き 🌎 後ユニットを両手でしっかりと押し込んで まってしまった場合は、後ユニットを引 き出します。



、 戻します。



重要 つまった用紙が見当たらない場合は、後ユニットの奥側 (本体後側内部) も確認してください。

5面印刷ユニット


両面ユニットの上にある金属部分は高温になっています。 やけどのおそれがありますのでご注意ください。



バルクフィーダ(オプション)

バルクフィーダを両手で持ち、プリンタ

から引き出します。



~-----

バルクフィーダとプリンタの接続口から、 「バルクフィーダをプリンタに接続します。



上カバーを開閉します。

問題と見られる現象の中には、お客様で自身で解決できるものが少なくありません。 ここでは、このような問題に対する処置方法について説明します。プリンタに何らかの問 題が発生した場合は、故障とお考えになる前に次のチェックを行ってみてください。

現象	確認事項	処 置
印刷品質が悪い。		使用説明書 4困ったときは 「印刷品質 の問題」を参照してください。
電源を入れても、操作パネルに何も表示されず、ファンの回る音もしない。	電源コードがプリンタとコンセントに差し込まれているか、 確認してください。	電源を一度切ってから、電源コードを確実に差し込み、もう一度電源を入れ直してください。
	電源スイッチがオン()の 位置になっているか確認して ください。	電源スイッチをオン()の位置にしてください。
ステータスページは 正常に印刷するが、 コンピュータからの データが正常に印刷 されない。	接続しているケーブルを確認 してください。	接続しているケーブルを両端とも確実に接続してください。ケーブルを別のものと交換してみてください。 インタフェースの仕様については、 使用説明書 応用編 付録(インタフェース) を参照してください。
	プログラムファイルや、アプリケーションソフトを調べてみてください。	別のファイルを印刷してみてください。または、別のアプリケーションで印刷してみてください。ある一定のファイルやアプリケーションのみに問題が発生するようであれば、そのアプリケーションのプリンタ設定等を確認してください。
1.51- 16-5 be 76-70 - 4-1-1.		

さらに、次の点を確認してください。

●プリンタに接続しているコンピュータを再起動してください。

●最新バージョンのプリンタドライバを使用してください。京セラミタ株式会社のホームページからダウンロードできます。 (http://www.kyoceramita.co.jp/download/)

以上のチェックを行ってみても、問題が解決されない場合は、お買い求めの京セラミタジャパン株式会社正規特約店、 または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。

重要 次のメッセージが表示された場合、電源を入れ直して復帰するか確認ください。

改善されない場合、メッセージ内容をメモに控えて、プリンタの電源を切り、電源



コードをコンセントから抜いてください。その後お買い求めの京セラミタジャパン 株式会社正規特約店、または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。 ◇ もっと知りたい!

メッセージとともにブザーが鳴る場合もあります。 ブザーを止めるには、[キャンセル] キーを押してください。

